



26240

26240

Briefhalter
■ Serre-papier
■ Letter stand
24 x 7 cm



26250

26250


Ablage-Schale
■ Plumier
■ Pen-tray
29,5 x 10,5 cm

26220

Notizblatt-Schale
■ Porte-papier-notes
■ Scratchpaper-holder
12,5 x 6 cm

26210

Köcher
■ Porte-Crayon
■ Quiver
Ø 7,5 cm, Höhe 11 cm



26330



26220



26210

26270

Schreibgeräte-Ständer mit
Kugelschreiber 21060
■ Porte-crayon avec stylo à bille
■ Pen-stand with ballpoint pen
12,5 x 6 cm

26275

Schreibgeräte-Ständer mit Steckfüller
■ Porte-crayon avec stylo-plume
■ Pen Stand with fountain pen
12,5 x 6 cm

26330

Tisch-Rechner mit Notizblatt-Schale,
200 Blatt A7
■ Calculatrice de bureau avec porte-
papier-notes, 200 feuilles A7
■ Desk Calculator with note-paper tray,
200 sheets A7 · 17,5 x 15,5 cm




26270

26275



26320

26355



25350



21610

21630

25030

21710

21320

21720

26320

Schreibtisch-Uhr
■ Horloge de bureau
■ Desk Clock
7 x 3,8 cm

26355

Notizblatt-Box mit Kugelschreiber,
200 Blatt Notizpapier, A6
■ Porte-papier-notes avec stylo-bille,
200 feuilles de papier-notes, A6
■ Note-paper Box with ballpoint-
pen, 200 note-paper sheets, A6
12,5 x 20 cm

25350

Visitenkarten-Box
■ Coffret à cartes de visite
■ Business-card Box
13,5 x 11,4 x 4,2 cm

21610

Postablagekorb
■ Corbeille à courrier
■ Horizontal mail tray

21630

Schreibunterlage
■ Sous-main
■ Writing-pad
50 x 70 cm

25030

Schreibunterlage (o. Abb.)
■ Sous-main
■ Writing-pad
40 x 60 cm

21060

Tischkugelschreiber
■ Stylo-bille
■ Ballpoint pen

21710

Brieföffner
■ Coupe-papier
■ Letter opener

21320

Schere
■ Ciseaux
■ Scissors

21720

Lupe
■ Loupe
■ Magnifier

21600

Papierkorb
■ Corbeille à papier
■ Waste-paper basket
32 x Ø 27 cm



21600